

---

Fitting instructions

---

Make: Audi

---

A6 Sedan / Avant; 2006->

---

Type: 4706

---

---

Permanently

---

linked to

---

quality

---



94/20/EC

Couplingsclass: A50-X




e11 00-6371

0km



1000km



+



D-Value: 10,9 kN



© 470670MN/19-01-2007/1

Dispositivo di traino tipo: 4706  
Per autoveicoli: Audi A6 Sedan/Avant; 2007->  
Tipo funzionale:

Classe e tipo di attacco: A50-X  
Omologazione: e11 00-6371  
Valore D: 10,9 kN  
Carico Verticale max. S: 85 kg  
Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)  
Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 10,9\text{kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)  
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

### DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

**DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO:** la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....

Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo  
modello:.....



targa:.....

Data:.....

**TIMBRO e FIRMA**

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 470670MN/19-01-2007/14



**NL****MONTAGEHANDLEIDING:**

1. Demonteer de zijpanelen uit de bagageruimte.
2. Demonteer de bumper inclusief de stalen stoobalk van het voertuig, de stoobalk wordt niet meer gebruikt. Zie figuur 1.
3. Zaag een deel overeenkomstig figuur 2 in het midden aan de onderzijde uit de bumper.
4. Knip overeenkomstig figuur 3 het aangegeven deel uit.
5. Neem de laatste uitaatdemper uit de ophanging.
6. Verwijder eventueel de plakkers t.p.v. de bevestigingspunten.
7. Plaats de steunen A aan de steunen C en bevestig deze op de punten E, monteren het geheel handvast.
8. Monteer het balkgedeelte tussen de steunen t.p.v. de punten D.
9. Plaats de trekhaak in het chassis en bevestig deze op de punten F en G, monteren het geheel handvast.
10. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig tabel vast.
11. Hang de uitaat in het uitaatrubber.
12. Monteer de bumper.
13. Monteer de zijpanelen in de bagageruimte.

**Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.**

**Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.**

**Raadpleeg voor de bediening van het wegklapbaar kogelsysteem de bijgevoegde gebruikershandleiding.**

**BELANGRIJK:**

- \* Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- \* Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- \* Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- \* Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en

brandstofleidingen niet worden geraakt.

- \* Verwijder "indien aanwezig" de plastik dopjes uit de puntlasmoeren.
- \* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.

**GB****FITTING INSTRUCTIONS:**

1. Remove side panels from the boot.
2. Remove the bumper and the steel buffer beam from the vehicle. The buffer beam will no longer be needed. See figure 1.
3. Saw a section out of the middle of the underside of the bumper as shown in fig 2.
4. Cut out the indicated section in accordance with figure 3.
5. Loosen the last exhaust silencer from the clamp.
6. Remove any stickers that may be present at the points of attachment.
7. Position supports A on supports C and attach them at points E, fitting the whole thing finger-tight.
8. Fit the member section between the supports at points D.
9. Position the tow bar in the chassis and attach them at points G and G, fitting the whole thing finger-tight.
10. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the table.
11. Hang the exhaust in the exhaust rubber.
12. Fit the bumper.
13. Fit the side panels in the boot.

**For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.**


**For fitting instructions and attachment method, see drawing.**

**For details on operating the foldaway ball system consult the enclosed user instructions.**

**NOTE:**

- \* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation **MUST** be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink International do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

© 470670MN/19-01-2007/3



© 470670MN/19-01-2007/12

- Déposer les panneaux latéraux du coffre.
- Déposer le pare-chocs du véhicule Y compris la traverse en acier la trave-  
verse ne sera plus utilisée. Voir la figure 1.
- Serrer au centre de la partie inférieure du pare-chocs une partie correes-  
pondant à la figure 2.
- Couper la partie inférieure confectionnée à la figure 3.
- Déatcher le démier silencieux de l'échappement de son attache.
- Les cas échéant les autocollants placés sur les points de fixation.
- Positionner les supports A sur les supports C et les fixer aux points E,
- monter l'ensemble sans serrer.

ONTAGE:

NI

- \* Für (eine) eventuelle erforderliche Anpassung(en) „des Fahrzeugs“ ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- \* Im Bereich der Anlageeffächen muss Umtriebodenbeschütz, Holzramkonservier-ung (Wachs) und Antirutschmateriaal eingesetzt werden.
- \* Vor dem Bohren prüfen, dass keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.
- \* Alle Bohrspanne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- \* Entfernen Sie „falls vorhanden“, die Plastikkappen von den Punkt-zien.
- \* Führt das hochzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldurchmesser schwere Muttern.
- \* Die Quetschmutter mussen nach einem spätere losen der Muttern nicht mehr garantieren ist!

## **HINWEISE:**

Handbuch zu Rate Ziehen.  
Für die Montage und die BefestigungsmitteL die Skizze zu Rate zie-  
hen.  
Für die Bedienung des abklappbaren Kugelstützsystems die beiliegende  
Gebräuchsanweisung zu Rate ziehen.

1. Die Rückwand aus dem Kofferraum entfernen.

2. Die Stoßstange einschließlich des Stahlblecks vom Fahrzeug abmontieren. Der Stoßblekken wird nicht mehr benötigt. Siche

3. Auf der Unterseite der Stoßstange einen Teil aus der Mittle gemäß Abbildung 1.

4. Gemäß Abb. 3 das angegebene Teil herauschneiden.

5. Den hintersten Auspuff-Schalldämpfer aus der Aufhängung herausnehmen.

6. Gegebenenfalls die Auflieger bei den Halterungen C anlegen und bei den Punkteln entfernen.

7. Die Halterungen A bei den Auflieger bei den Halterungen C anlegen und bei den Punkteln E halbfest anbringen.

8. Den Trägerstiel zwischen den Halterungen bei den Punkteln D montie-

9. Das Abhangverrichtung in das Längsträger einsetzen und bei den Punkteln F und G halbfest anbringen.

10. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Tabelle fest-


11. Den Auspuff in den Auspuffgummie einhängen.

12. Die Stoßstange montieren.

13. Die Seitenwände im Kofferraum wieder anbringen.

MONTAGEANLEITUNG:

- \* The dealer should be consulted for possible necessary adjustments(s) "of the vehicle".
- \* Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- \* Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball joints.
- \* Consult your dealer for the maximum tolerance pull weight and ball joints.
- \* High pressure of your vehicle.
- \* Do not drill through electrical, brake- or fuellines.
- \* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- \* This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting has taken place.



8. Monter la poutre entre les supports à l'emplacement des points D.
9. Positionner l'attache-remorque dans le châssis et les fixer aux points F et G, monter l'ensemble sans serrer.
10. Serrer tous les boulons et écrous conformément au tableau.
11. Accrocher l'échappement dans le caoutchouc.
12. Mettre en place le pare-chocs.
13. Monter les panneaux latéraux dans le coffre.

**Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.**

**Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.**  
**Pour la commande de la rotule rabattable, consulter le mode d'emploi joint.**

#### REMARQUE:

- \* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- \* Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- \* Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- \* Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.
- \* Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- \* Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

**S**

#### MONTERINGSANVISNINGAR:

1. Demontera sidopanelerna ur bagageutrymmet.
2. Demontera stötfångaren inklusive stötranden av stål från fordonet, stötranden förfäller. Se figur 1.
3. Såga ut en del ur mitten av stötfångarens undersida enligt figur 2.
4. Klippa ut de angivna delarna enligt figur 3.

5. Tag ut avgasrörets sista dämpare ur fästet.
6. Avlägsna eventuellt klistermärkna som sitter på fästpunkterna.
7. Placer hållare A vid hållare C och fäst vid punkterna E utan att dra åt helt.
8. Montera balkdelen mellan hållare vid punkterna D.
9. Placera dragkroken i chassit och fäst vid punkterna F och G utan att dra åt helt.
10. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabellen.
11. Häng avgasröret i gummifästet.
12. Montera stötfångaren.
13. Montera sidopanelerna inom bagageutrymmet.

**Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.**

**Se skissen för montering och monteringsmaterial.**

**Se den medföljande bruksanvisningen för information om användning av det vikbara dragkrokssystemet.**

#### OBS:

- \* Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- \* Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- \* Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- \* Vid borring skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningar inte skadas.
- \* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- \* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.

**DK**

#### MONTAGEVEJLEDNING:

1. Demonter sidepanelerne fra bagagerummet.
2. Demonter kofangeren, inklusive køretøjet stålstødbjælke. Denne bliver overflødig. Se fig. 1.

© 470670MN/19-01-2007/5

крепежный материал не до конца.

8. Установить секцию бруса между боковыми панелями в точках D.
9. Вставить букирный крюк в полость шасси и закрепить их в точках F и G, затянув крепежный материал не до конца.
10. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными в таблице.
11. Подвесить выхлопную трубу в резиновое кольцо для подвески.
12. Установить бампер.
13. Установить панели боковых стенок в багажный отсек.

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей.

Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

Для инструкций по использованию отводного крюка с шаром, обращайтесь к прилагаемому руководству по эксплуатации.

#### ВНИМАНИЕ:

- \* Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- \* Если в точках прикрепления имеется слой битума или противошумовой материал, его следует удалить.
- \* Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- \* При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- \* Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- \* После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.

© 470670MN/19-01-2007/10

- \* Para (una) eventual(ies) adaptacion(es) del vehículo, consultese al concesionario.
- \* Si en los puntos de fijación hay una capa de betum o anti-choque hay que quitarla.
- \* Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bolla admisible de su vehículo.
- \* No agujerear cable de freno o gasolina".
- \* Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bolla admisible de su vehículo.
- \* Si en los puntos de fijación hay una capa de betum o anti-choque hay que quitarla.
- N.B.:
- Para detallar el cronograma para el montaje del sistema de bolla pliegable consultar el cronograma para el montaje de fijación.
- Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.
- Consultar para el desmontaje y montaje de taller.
1. Colgar el tubo de escape en la goma del tubo de escape.
2. Montar el parachoque.
3. Montar los paneles laterales en el maletero.
4. Esplique la sección indicada según se muestra en la figura 3. oír del parachoque.
5. Sacar el ultimo amortiguador del tubo de escape de la sujeción.
6. Retirar eventualmente los adhesivos a la altura de los puntos de sujección.
7. Coloque los soportes A en los soportes C y acoplelos en los puntos E, D.
8. Montar la parte de larguero entre los soportes a la altura de los puntos coloquendolo todo apretando a mano.
9. Instalar el gancho de remodelue en el chasis y acoplelos en los puntos F y G, colocándolo todo apretando a mano.
10. Montar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos de tabla.
11. Colgar el tubo de escape en la goma del tubo de escape.
12. Montar los paneles laterales en el maletero.
13. Montar los paneles laterales en el maletero.

1. Chrtu nraen Sokoþixi ctrekha ns Garakho otcera.
2. Chrtu Garameþ mekte co cranhpm gþephpm gþcom artomoguna gþephpm gþphme he nohaðontca. Cm. pmcyhok 1.
3. Biminttu hactu ns Gammpa cgeþphme chny, kark ykasaðo ha pnc. 2.
4. Biminttu hactu ns Gammpa cgeþphme chny, kark ykasaðo ha pnc. 3.
5. Biminttu hactu ns Gammpa cgeþphme chny, kark ykasaðo ha pnc. 4.
6. Biminttu hactu ns Gammpa cgeþphme chny, kark ykasaðo ha pnc. 5.
7. Yctahontu kþohuþenhi A ha opopax B en sakpenetr nxa B takax E, sartahay.
8. Lo wepe heoðoxðumocet, yAstanu harrenka ha Mecra kþenhehn.
9. Biminttu nraenþin ruyumteneþ biroxma ñ noþeckni.
10. Zorftsa be az osszes anyati es csavart a tablabaan felüntetett csavaró.
11. Helyezze a vontatásról az alvázhoz es csatlakoztatás skéta F és G
12. Montezza az A tártskáta C tarokra, es csatlakoztatás skéta E pontrón,
13. Montezza az A tártskáta C tarokra, es csatlakoztatás skéta F és G
14. Klippe den vrt markerede del ud ifølge figur 3.
15. Tag den sidste lydparte ud af opbevaring.
16. Førstgående beslagene A på beslagene C og førstgående dem på punktere F.
17. Anbringning beslagene A på beslagene C og førstgående dem på punktere E,
18. Anbringning beslagene A på beslagene C og førstgående dem på punktere F.
19. Montezza az A tártskáta C tarokra, es csatlakoztatás skéta E pontrón,
20. Távolítás el az osszes csíkmék az erintkezési pontok helyén.
21. Olida ki az utolsó kiplogodobott a csatlakozóbbal.
22. Távolítás el a csatlakozóbbal a csatlakozóbbal.
23. Elrekeszett vágá ki a jelenet részét a ábrának megfeleljen.
24. Ábrán felülmúlt modon.
25. Oldja ki az utolsó kiplogodobott a csatlakozóbbal.
26. Távolítás el a csatlakozóbbal az utkozott és az acél utkozórándat. Az utkozóru-
27. Alítsa az A tártskáta C tarokra, es csatlakoztatás skéta E pontrón,
28. Helyezze fel a rúdelemet az alvázkáta D pontrónhoz.
29. Helyezze fel a rúdelemet az alvázhoz es csatlakoztatás skéta F és G
30. Szav en del ud af kofangeren midt på understiden jf. fig. 2.

- FONTOS**
- A széteszrelés es a jármû alkatrészek szétesztése eredékeben, lásd a rajzot.
- A munkahelyi kezkiönyvet.
- Az összetevőkészítési utasítás es a csatlakozási eljárás eredményben, lásd a rajzot.
- A kihajtható golyós rendszer kezelésével kapcsolatos részleteket lásd a mellékelt kezelési útmutatóban.
- Az összetevőkészítési utasítás es a csatlakozási eljárás eredményben, lásd a rajzot.
- A széteszrelés es a jármû alkatrészek szétesztése eredékeben, lásd a rajzot.
1. Fülgessze a kipufogóti a kipufogógyumira.
2. Helyezze fel az utkozott.
3. Líressze az oldalsó panelleket a csomagterhez.
4. Lásd a mellékelt kezelési útmutatóban.
5. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
6. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
7. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
8. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
9. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
10. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
11. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
12. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
13. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
14. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
15. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
16. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
17. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
18. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
19. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
20. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
21. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
22. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
23. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
24. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
25. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
26. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
27. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
28. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
29. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.
30. Problémái o maximális páratérőnő asztaloym náterem nebo visszavonás je.

\* Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.

## I ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

1. Smontare i pannelli laterali dal bagagliaio.
2. Smontare il paraurti e la barra d'acciaio dal veicolo la barra in acciaio non dovrà più essere montata. Vedi figura 1.
3. Segare via la parte indicata in figura 2 dalla parte centrale inferiore dei paraurti.
4. Taglio via la parte indicata in figura 3.
5. Estrarre il silenziatore più esterno dal sostegno.
6. Rimuovere gli eventuali adesivi dai punti di fissaggio.
7. Montare i sostegni A sui sostegni C e fissare il tutto manualmente in corrispondenza dei punti E.
8. Montare la traversa fra i sostegni in corrispondenza dei punti D.
9. Inserire il gancio traino nel telaio e fissare il tutto manualmente in corrispondenza dei punti F e G.
10. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.
11. Inserire il tubo di scarico nel sostegno in gomma.
12. Montare il paraurti.
13. Montare i pannelli laterali dal bagagliaio.

**Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.**

**Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.**

**Per l'uso del sistema a sfera pieghevole si rimanda al manuale d'uso allegato.**

## N.B.:

- \* Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- \* Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- \* Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.

\* Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.

\* Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.

\* Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.

## PL INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wymontować boczne panele z bagażnika.
2. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze stalową belką zderzakową, belka zderzakowa nie będzie ponownie używana. Patrz rysunek 1.
3. Wypiąć zgodnie z rysunkiem 2 odcinek w środkowej części od spodu zderzaka.
4. Pułapkę zgodnie z rysunkiem 3 wskazny odcinek.
5. Wysunąć z zawieszenia ostatni tłumik rury wydechowej.
6. Usunąć ewentualne zlepiszczę z punktów montażowych.
7. Umieścić wsporniki A na wspornikach C i umocować je w punktach E, całość lekko przymocować.
8. Zamontować odcinek poprzecznicy pomiędzy wspornikami w punktach D.
9. Umieścić hak holowniczy w ramie podwozia i umocować je w punktach F i G, całość lekko przymocować.
10. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą.
11. Zawiesić rurę wydechową w gumowym zawieszeniu.
12. Zamontować zderzak.
13. Zamontować boczne panele w bagażniku.

**Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.**

**Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.**

**Zapoznać się z załączoną instrukcją dla użytkownika co do obsługi systemu składanej kuli.**

© 470670MN/19-01-2007/7

## Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokrucić wszystkie elementy skręcane.
- Podczas ewentualnych odwierów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

## SF ASENNUSOHJEET:

1. Irrota tavaratilasta sivupaneelit.
2. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä teräksinen iskunvaimenninpalkki, iskunvaimenninpalkkia ei enää käytetä. Ks. kuva 1.
3. Sahaa irti osa puskurin alaosan keskiosasta kuvan 2 osoittamalla tavalla.
4. Leikkaa merkity osa irti kuvan 3 mukaisesti.
5. Irrota viimeinen pakoputken äänenvaimennin kannattimesta.
6. Poista mahdolliset tarrat kiinnityskohdista.
7. Aseta tuet A tukiin C ja kiinnitä ne kohtiin E, kiinnitä kaikki käsit.
8. Kiinnitä palkkiosa sivulevyjen väliin kohtiin D.
9. Aseta vetokoukku alustaan ja kiinnitä ne kohtiin F ja G, kiinnitä kaikki käsit.
10. Kiristä kaikki pulpit ja mutterit taulukon mukaisesti.
11. Ripusta pakoputki pakoputkikumiin.
12. Kiinnitä puskuri.
13. Kiinnitä tavaratilan sivupaneelit.

**Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.**

**Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.**

**Käännettävä kuulajärjestelmän käyttö, ks. oheinen käyttöopas.**

## TÄRKEÄÄ:

- \* "Ajonevoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- \* Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- \* Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- \* **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.**
- \* Poista, "mikäli olemassa", pistehausumuttereiden muovisuojukset.
- \* Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajo-neuvoa koskevien papereiden kanssa.

## CZ POKYNY K MONTÁŽI:

1. Odstraňte boční panely kufru.
2. Odstraňte nárazník o ocelovou nosník nárazníku z vozidla. Nosník nárazníku již nebude potřebovat. Viz schéma 1.
3. Odřežte střední a spodní část nárazníku, viz schéma 2
4. Odřízněte označenou část podle obrázku 3.
5. Uvolněte poslední tlumič výfuku z držáku.
6. Odstraňte jakékoli nálepky z míst připojení.
7. Umístěte podpěry A na podpěry C a přiložte je k bodům E, utáhněte ručně tento celek.
8. Upevněte část nosníku mezi boční destičky tyč v D.
9. Umístěte tažnou tyč na podvozek.
10. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v tabulce.
11. Zavěste výfuk do výfukové gumy.
12. Připevněte nárazník.
13. Připevněte boční panely v kufru.

© 470670MN/19-01-2007/8