
1
54160
x2
x2
2
54185
x4
x4
Rubber Spring
52415 52414 52845
3
4
5
52738
6
7
52846
x1
x1
x1
8
52850
9
52847
x1
x1
x1
10
52944
16 52631
15
52849
x1
x1
x1
x1
x1
14
52848
x1
x1
x1
x1
x1
52365
11 Lamp Left
52369
12 Cover lens Left
52370
13 Frame Left
23
24
20
52372
x2
x2
x2
x1
52364
17 Lamp Right
52368
18 Cover lens Right
52371
19 Frame Right
21
52598
AB CD 123
2-3 mm = A x2
4-5 mm = B x2
22
52540
Cable Clip
x4